



WERLE MÁQUINAS

Modo de Operação dos Seladores

Aplicação nos Modelos: WSA 19, WSA 25 e WSA 32.

Antes mesmo de utilizar o Selador, é importante ter um mínimo de cuidado com a sua fita:

- Certifique-se de que a fita não fique exposta ao sol, para evitar o seu ressecamento.
- Evite bater o rolo de fita para que a mesma não venha a ter trincas ou rachaduras.
- Use um desbobinador para o rolo de fita.

Passos para utilização do aparelho:

- 1º. Coloque o selo na união das fitas à frente do esticador.
- 2º. Abra os cabos (1) e encaixe a abertura do selador (2) no selo.
- 3º. Feche o selo unindo os cabos (1) do selador.

