



WERLE MÁQUINAS

Modo de Operação dos Seladores

Aplicação nos Modelos: WSV10, WSV13, WSV16 e SPV19.

Antes mesmo de utilizar o Selador, é importante ter um mínimo de cuidado com a sua fita:

- Certifique-se de que a fita não fique exposta ao sol, para evitar o seu ressecamento.
- Evite bater o rolo de fita para que a mesma não venha a ter trincas ou rachaduras.
- Use um desbobinador para o rolo de fita.

Passos para utilização do aparelho:

- 1º. Coloque o selo na união das fitas à frente do esticador.
- 2º. Abra os cabos (1) e encaixe a abertura do selador (2) no selo.
- 3º. Feche o selo unindo os cabos (1) do selador.

Importante:

- Se o selador estiver pesado para fechar o selo, tente primeiro, com metade do selador encaixado no selo, dobrar uma das pontas do selo, para depois aplicar o fechamento sobre todo o selo.
- Se estiver muito pesado para fechar os cabos do selador, chegando com muita dificuldade até o fim do curso, alguma coisa deve estar errada. Pode ser que a fita tenha trincado dentro do selo, sobrepondo uma parte trincada sobre a outra, ou a fita tenha dobrado, tornando muito pesado o fechamento. Forçar sempre o selador nestas condições fará com que ele sofra um esforço muito grande, podendo ocasionar sua quebra.

